

# 2500 Series All-In-One

# ユーザーズガイド

- 1 Lexmark 2500 Series について
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 基本操作
- 4 コピーする
- 5 印刷する
- 6 スキャンする
- 7 FAX する
- 8 Macintosh をお使いの場合
- 9 メンテナンス
- 10 知っておきたい使いかた
- 11 困ったときは
- 12 仕様

# はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびソフトウェアは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

# **コピー(複写)または印刷が禁止されている文書について**

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 基本的にコピーすることが禁止されています。

#### 関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

# 安全のためのご案内

本製品に同梱されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用ください。

電源コードの接続には、適切に接地(アース)された電源コンセントを使用してください。また、本機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにしてください。

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全 基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でな い場合もあります。Lexmark 製の部品以外を使用した場合の安全性については、Lexmark は責任を負 いかねます。



# 警告

本製品をご使用の際は、以下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。

- 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。
- 雷のときは電源コードの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一切行わないでください。本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めいたします。

#### 参考

本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。

# 本書の読みかた

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容	
警告	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う可能性があります。	
1 注意	記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに 損害が発生する可能性があります。	

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容	
注意	記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性がある内容を示しています。	
参考	操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。	
[(表示名)]	パソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。	
【ボタン名】ボタン	操作パネルのボタン名を表します。	
(アイコン) ボタン	操作パネルのボタンを表します。	
『(取扱説明書名)』	『』内に記載された取扱説明書を表します。	
「(タイトル)」	「」内に記載された章または節のタイトルを表します。	
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。	
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。	

Lexm	ark 2500 Series について
	Lexmark 2500 Series でできること
	本機のみでできること4
	パソコンに接続してできること
	各部の名称とはたらき5
	取扱説明書およびソフトウェア7
<b>117</b> L	ウェアのインストール
<b>77</b> F	ソエアのインストール ソフトウェアをインストールする8
	Windows をお使いの場合
	Macintosh をお使いの場合
	ソフトウェアをパソコンから削除する
	Windows をお使いの場合
	Macintosh をお使いの場合
基本操	作
	用紙をセットする
	文書や写真を原稿台にセットする19
	操作を中止する20
	操作ガイドを使う
	Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を使う22
コピー	する
<b>-</b> L	<b>する</b> 本機のみでコピーする24
	文書をそのままコピーする
	写真をフチなしでコピーする
	パソコンを使用してコピーする
	写真をフチなしでコピーする
	文書を拡大 / 縮小コピーする
	文音を拡入/
	後数の与具をコピーする
	コヒ一設た29
印刷す	_
	印刷設定(プリンタプロパティ)を使う33
	文書を印刷する
	ハガキに印刷する
	Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を使う
	パソコンに保存された写真をフチなしで印刷する
	メモリカードや CD-ROM に保存されている写真を印刷する
	ポスターを印刷する37
	Lexmark ツールバーを使う

スキャンする				
<b>**</b> 1 1	<b>- 文書をスキャンする</b>			
	写真をスキャンして保存する41			
	文書をスキャンしてテキストに変換する42			
	複数の写真を同時にスキャンして E メールで送る			
	画像の保存 / 編集設定			
FAX 3	ける			
	送信する50			
	手書きの原稿を送信する			
	お使いのソフトウェアから直接送信する			
	受信する53			
	FAX 設定			
Macir	itosh をお使いの場合			
	Lexmark 2500 Series ヘルプを開く55			
	Lexmark 2500 Series ヘルプのご案内56			
メンテ	ナッフ			
,,,,	<b>^ 人へ</b> 本機のメンテナンス58			
	原稿台の清掃			
	ローラーの清掃			
	カートリッジのメンテナンス			
	カートリッジの交換方法			
	カートリッジの清掃			
	カートリッジについて			
	きれいに印刷するために			
	カートリッジの購入方法64			
	カートリッジのリサイクルプログラム64			
知って	おきたい使いかた			
	写真を転送する65			
	テストページを印刷する67			
	Windows でプリンタを管理する68			
	通常使うプリンタに設定する			
	印刷待ちのジョブを削除する69			
	印刷を再開する			
	プリンタを共有する71			
	ピアトゥピアで共有する72			
	ポイントアンドプリントで共有する			

# 困ったときは 電源ボタンが点灯しない .......78 カートリッジのトラブル......81 インストールのトラブル......82 エラーメッセージが表示される ......84 コピーのトラブル .......85 コピーできない(パソコンを使用してコピーする場合)......85 コピーに時間がかかる (本機のみでコピーする場合)......85 コピーに時間がかかる (パソコンを使用してコピーする場合)......85 コピー結果がおかしい(本機のみでコピーする場合)......85 コピー結果がおかしい (パソコンを使用してコピーする場合)......87 印刷に時間がかかる......90 印刷品質がよくない.......91 ネットワーク経由で印刷できない......93 スキャンのトラブル ......94 スキャンできない.......94 スキャン結果がおかしい .......95 カスタマーコールセンターのご案内.......98


**索引**......102

# Lexmark 2500 Series について

# Lexmark 2500 Series でできること

# ■ 本機のみでできること

以下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを終了してください。



# ■ パソコンに接続してできること

本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると以下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを行ったあと、ソフトウェアのインストール(⇒8ページ)を行ってください。

### 多彩なコピー機能

- 用紙サイズに合わせて拡大・ 縮小・フチなしコピー
- 繰り返しコピー



### 高精度スキャン(画像の取り込み)

- 原稿をスキャンしてテキスト に自動変換(OCR)
- 取り込んだ写真を保存したり Eメールに添付して送信



### 高品質なカラー印刷

- 高速モノクロ印刷と高品質の カラー印刷
- お気に入りの写真でポスター やアルバム作成



### FAX モデムを使ってカラー FAX

- 原稿台から取り込んだ原稿を FAX 送信
- Lexmark FAX ナビで FAX を自 動受信




### 参考


Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。

# 各部の名称とはたらき


# ■ 前面(メンテナンスカバーを閉じた状態)



# ■ 前面(操作パネル)




# ■ 内部(メンテナンスカバーを開いた状態)



### 参考

本機の電源がオンの場合にメンテナンスカバーを持ち上げると、カートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。

# ■ 背面



# 取扱説明書およびソフトウェア

## 取扱説明書

名称	内容	
『セットアップガイド』 (はじめにお読みください)	本機のセットアップの方法を説明しています。また本機を使ったか んたんなコピーの方法も説明しています。	
『安全のためのご案内、サービス・ サポートのご案内』	本機を安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポート について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。	
『ユーザーズガイド』(本書)	詳しい操作方法やパソコンから使用する場合に必要なソフトウェア のインストール方法を説明しています。また本機のメンテナンス方 法や、トラブルの対処方法も紹介しています。	
『操作ガイド』(電子マニュアル)	パソコンの画面で利用するガイドです。用紙のセット方法やメンテ ナンスの方法を紹介しています。	

### 参考

ソフトウェア付属の『ヘルプ』および『お読みください』も参照してください。

## ソフトウェア

ソフトウェア CD-ROM からインストールすると、以下のソフトウェアが利用できます。詳しい操作方法は ソフトウェア CD-ROM に付属の『操作ガイド』または『ヘルプ』をご覧ください。

名称	説明	
Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ)	スキャンやコピー、パソコンに保存している写真の表示や印刷をす る場合に使用します(⇒ 22 ページ)。	
印刷設定 (プリンタプロパティ)	印刷の仕上がりを詳細に設定できます(⇒ 31 ページ)。	
Lexmark FAX ナビ	FAX を送信・受信する場合に使用します(⇒ 48 ページ)。	
Lexmark ソリューションナビ	本機のメンテナンスに使用します。また操作の方法および困ったと きの対処方法も紹介しています(⇒ 57 ページ)。	
Lexmark ツールバー	Internet Explorer に表示された画面を印刷する場合に使用します(⇒ 39 ページ)。	

#### 参考

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。FAX を自動受信する場合には必ず Lexmark FAX ナビを起動させた状態にする必要があります。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。


# ソフトウェアのインストール

# ソフトウェアをインストールする

# ■ Windows をお使いの場合

電源コードの接続やカートリッジの取り付けなどのセットアップが完了していない場合は、はじめに 『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。

# ステップ 1 USB ケーブルの接続



Lexmark 2500 Series 側

**1** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

### 参考

USB ポートの位置はパソコンに よって異なります。USB ポートの マークをさがしてください。







Windows XP の例

**2** パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。


**3** 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。

- **4** 開いているソフトウェアをすべて閉じます。
- **5** ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 完了するまで停止させます。

# ステップ2 ソフトウェアのインストール

#### 注意

Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。



**1** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットし、しばらく待ちます。



**2** ソフトウェアのインストール画面が表示されたら「インストール」をクリックします。



**3** ライセンス契約をよく読んで、インストールを 続ける場合は [同意する] をクリックします。




**4** [続ける] をクリックします。

しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。インストールには数分かかる場合があります。



- **5** [調整パターンを印刷する] のチェックマーク を外します。
- 6 [続ける] をクリックします。



以上でソフトウェアのインストールが終了しました。


# ■ Macintosh をお使いの場合

Lexmark 2500 Series のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。

### 参考

USB インターフェースが標準搭載されている Mac OS X 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ(http://www.lexmark.co.jp)の OS 対応表にてご確認ください。

# ステップ 1 USB ケーブルを接続する



**1** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

#### 参考


USB ポートの位置はパソコンに よって異なります。USB ポートの マークをさがしてください。





- **2** パソコンの電源をオンにして Mac OS X を起動します。
- **3** 開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで一時停止させます。

# ステップ2 ソフトウェアをインストールする




**1** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットし、しばらく待ちます。

デスクトップに [2500 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

#### 参考

開かない場合は[2500 Series Installer]アイコン をダブルクリックします。



(1) ソフトウェアのライセンス

関連するすべてのフォントを含む本ソフトウェアは著作権法および著作場に関する 島助をはじめ、その他の無体対策接に関するよと達力なパケー条のはキャー プリント... 保存... 戻る 続ける

Lexmark 2500



**8** インストール先ディスクを選択し、[続ける] をクリックします。



- **9** [インストール] をクリックします。
- **10** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 し、[OK] をクリックします。



- ·**11** [続ける] をクリックします。
- **12** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



- 13 チェックマークを外します。
- 14 [続ける] をクリックします。



- **15** インターネットでユーザー登録を行う場合は、 [今すぐ登録] をクリックします。登録の完了 後ブラウザを閉じます。

### 参考

[今すぐ登録] をクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。



16 テスト印刷のアイコンをクリックします。

#### 参考

テストページが印刷されない場合は「困ったときは」の「テストページが印刷されない」を参照してください ( $\Rightarrow$ 83ページ)。

**17** テストページが印刷されたら [完了] をクリックします。

パソコンが再起動します。

**18** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。

取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。 ソフトウェアの操作方法については 55 ページの「Macintosh をお使いの場合」を参照してください。

# ソフトウェアをパソコンから削除する

ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール)する必要がある場合があります。以下の方法でアンインストールを行います。

### 参考

ソフトウェアに問題が発生しない限り、ソフトウェアをパソコンから削除する必要はあり ません。問題が発生した場合は 77 ページの「困ったときは」を参照し指示に従ってくだ さい。

# ■ Windows をお使いの場合







- **1** 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。
- **2** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットします。
- **3** [ライセンス契約、その他のメニューを開く] の ? をクリックします。
- **4** 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。

### 参考

[アンインストールプログラムが見つからない] というメッセージが表示された場合は、アンイ ンストールを行う必要はありません。

**5** アンインストールを開始する画面で [はい] を クリックします。

### 参考

[他のソフトウェアが開かれている] という メッセージが表示された場合は、表示されたソ フトウェアを終了してからアンインストールを 行ってください。

**6** 今すぐパソコンを再起動する場合は [今すぐコンピュータを再起動する] が選択されていることを確認して [OK] をクリックします。

すぐに再起動しない場合は [後でコンピュータを再起動する] を選択してから [OK] をクリックします。

#### 注意

アンインストールを完了するには、必ずパソコンを再起動してください。

#### 参考

アンインストールは [スタート]  $\rightarrow$  [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム])  $\rightarrow$  [Lexmark 2500 Series]  $\rightarrow$  [Lexmark 2500 Series のアンインストール] を選択して行うこともできます。

以上でソフトウェアのアンインストールが終了しました。

### ■ Lexmark FAX ナビのアンインストール

Lexmark FAX ナビをパソコンから削除(アンインストール)するには以下の方法で行います。

参考 \_\_\_\_\_

前ページのアンインストールの方法では Lexmark FAX ナビはパソコンから削除されません。




**1** FAX ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。

#### 参老

FAX ジョブを削除する場合はコントロールパネルの[プリンタと FAX]で LexmarkFax を開き、メニューから[プリンタ]  $\rightarrow$  [すべてのドキュメントの取り消し]を選択します。

- **2** [スタート]  $\rightarrow$  [すべてのプログラム] ) OS に よっては [プログラム] )  $\rightarrow$  [Lexmark FAX ナビ]  $\rightarrow$  [Lexmark FAX ナビのアンインストール] を選択します。
- **3** [OK] をクリックします。 アンインストールが開始されます。





- **4** [OK] をクリックします。
- **5** パソコンを再起動します。 以上で Lexmark FAX ナビの削除が終了しま した。

# ■ Macintosh をお使いの場合



- **1** 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。
- **2** デスクトップの [Lexmark 2500 Series] フォル ダをダブルクリックします。



- **3** [2500 Series アンインストーラ] をダブルク リックします。
- **4** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



**5** [アンインストール] をクリックします。



**6** [OK] をクリックします。

以上でソフトウェアのアンインストールが終了しま した。


# 用紙をセットする

コピーや印刷をする場合は用紙を以下のようにセットします。

#### 注意


給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙枚数」 ( $\Rightarrow$  99 ページ) を参照してください。

# A4 サイズの普通紙をセットする



- **1** 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートにセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。
- **2** 用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。

# ハガキ・カード・封筒をセットする



**1** 用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺から送り込まれるように用紙をセットします。

ハガキは約 30 枚まで、カードは約 25 枚まで、 封筒は約 10 枚までセットできます。

#### 注意

少なくとも 10 枚程度の用紙をセットするよう にしてください。

**2** 用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。


# 文書や写真を原稿台にセットする

コピーやスキャン、FAX したい文書や写真を以下の方法で原稿台にセットします。

### 注意

- 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットしてください。
- 取り込んだあとでテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端が原稿台の右側に くるようにセットします。原稿が曲がらないように注意してください。

# 文書や写真を1枚セットする




- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、原稿の隅を原稿台の右下の隅に合わせてセットします\*。

#### 注章

原稿の短い辺を原稿台の右側にそろえます。

**3** 原稿カバーを閉じます。

# 写真を複数枚セットする




- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、写真の隅を原稿台の右下の隅に合わせてセットします\*。

#### 参老

- 写真は原稿台の隅に平行に置き、傾けないようにしてください。
- 写真と写真の間は、十分に間隔をあけてください。
- **3** 原稿カバーを閉じます。


### ◆スキャンとコピーの始点について



\* 本機では原稿台のフチから、右側で約 2.0 mm、手前側で約 1.6 mm の位置がスキャンとコピーの始点となります。

# 操作を中止する

# 操作パネルから操作を中止する



コピー、スキャン、印刷の操作を途中で中止する場合は、操作パネルの【キャンセル】ボタンを押します。

# パソコンから操作を中止する


印刷の操作を途中で中止する場合は、以下の操作を行います。

### 参考

スキャンやコピーの操作を途中で中止する場合は、スキャンの基本設定で [中止] ボタンをクリックします ( $\Rightarrow$  23 ページ)。



- **1** パソコンの画面右下に印刷の進行状況を示す画面が表示されていることを確認します。
- **2** 「印刷中止」をクリックします。




**3** 表示される画面で [はい] をクリックします。

# 操作ガイドを使う

『操作ガイド』はパソコンの画面で見る電子マニュアルです。主に用紙のセット方法やメンテナンスの方法 を紹介しています。

### ■ 操作ガイドを開く

以下の方法で『操作ガイド』を「スタート」メニューから開くことができます。



# ■ 操作ガイドを使う

『操作ガイド』を開くと、以下の画面が表示されます。



# Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) を使う

# ■ Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ)

8 ページの「ソフトウェアのインストール」に従ってソフトウェアをインストールすると、Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を使用することができます。各アイコンをクリックするだけでかんたんにスキャンしたり、写真を印刷したりすることができます。



### 開きかた




デスクトップの [Lexmark Imaging Studio] アイコンをダブルクリックします。

#### 参老

USB ケーブルで接続している場合は、操作パネルの【スキャン】ボタンを押しても Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開くことができます。

Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)の [スキャン]、[コピー]、[FAX]、または [E メール] をクリックし、原稿を取り込む場合に以下の設定を使用します。


### ■ 基本設定




# コピーする

# 本機のみでコピーする

# ■ 文書をそのままコピーする






- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** A4 サイズの文書を原稿台にセットします(⇒ 19 ページ)。
- 3 モノクロでコピーする場合は【モノクロコピー】ボタンを、カラーでコピーする場合は 【カラーコピー】ボタンを押します。

文書がコピーされます。

### 参考

【モノクロコピー】ボタン、または 【カラーコピー】ボタンでコピーした場合、余白 付きでコピーされます。

# 操作のまとめ



# ■ 写真をフチなしでコピーする

原稿







コピー

ハガキサイズかそれ以下の大きさの写真を 高品質でフチなしコピーできます。

以下では、L 判の写真をL 判のフォトペーパーに高品質でフチなしコピーする方法を説明します。

**1** L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。


### 参考

インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー または光沢紙のご使用をお勧めします。

- **2** L 判の写真を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **3**【写真コピー】ボタンを押します。 写真がフチなしでコピーされます。

### 参考

- 本機能は写真の大きさがハガキサイズかそれよりも小さい場合のみ利用できます。
- フチなしでコピーするには、原稿台にセット した写真のサイズと同じサイズの用紙を用紙 サポートにセットしてください。



# 操作のまとめ

原稿と用紙をセット

ハガキサイズか それ以下の大きさ + | [

【写真コピー】 ボタン フチなし 高品質コピー

# パソコンを使用してコピーする

# ■ 写真をフチなしでコピーする

パソコンを使用してL判の写真を原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。

#### 参考

パソコンを使用してフチなしでコピーできる用紙のサイズについては、100 ページの「パソコンから印刷 / コピー時のフチなし対応用紙サイズ」を参照してください。




**1** L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセット します(⇒ 18 ページ)。

### 参考

インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。

- **2** L 判の写真を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **3** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **4** [コピー] をクリックします。
- **5** [写真] が選択されていることを確認します。
- **6** [開始] をクリックします。 写真のコピー設定が開きます。





- **7** [高品質] を選択します。
- **8** [L] を選択します。
- 9 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
- 10 [0] に指定します。
- 11 写真サイズとコピー枚数を指定します。
- **12** [コピー] をクリックします。 L 判の写真がフチなしでコピーされます。

### ■ 文書を拡大 / 縮小コピーする

用紙サポートにセットした用紙のサイズに合わせて拡大 / 縮小コピーを行います。ここでは例として B5 サイズのカラー文書を A4 サイズに拡大してコピーする方法を説明します。



コピーの設定を変更します。

- **1** A4 サイズの用紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** B5 サイズの原稿を原稿台にセットします(⇒ 19 ページ)。
- **3** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **4** [コピー] をクリックします (⇒ 22 ページ)。
- **5**「文書]を選択します。
- **6** [開始] をクリックします。 文書のコピー設定が開きます。
- **7** 品質を指定します。
- **8** [A4] を選択します。
- **9** 「カラー」が選択されていることを確認します。
- **10** 倍率を[115]% に指定します。
  - **11** プレビュー枠にマウスを移動すると、コピー範囲が表示されます (⇒ 29 ページ)。コピーする内容が枠内に収まるようにドラッグして調整します。

#### 参考

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを動かすことをドラッグといいます。

- **12** [コピー] をクリックします。

A4 サイズに拡大された原稿がコピーされます。

# 拡大/縮小の任意倍率

ホーム西面に戻る

拡大・縮小		
A4 → B5	86%	
A4 →ハガキ	47%	
A4 → A5	70%	
B5 → A4	115%	
A5 → A4	141%	
ハガキ→ A4	200%	

# ■ 複数の写真をコピーする

パソコンを使用して複数の写真を一度にコピーします。ここでは例として 2 枚の写真を 2L 判 2 枚に原寸大でコピーする方法を説明します。

**1** 2L 判のフォトペーパーを数枚用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。

### 参考


インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。

- **2** 2L 判の写真を 2 枚 原稿台の上の隅に合わせて セットします (⇒ 19 ページ)。
- **3** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **4** [コピー] をクリックします (⇒ 22 ページ)。



**6** [開始] をクリックします。


取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 写真のコピー設定画面が開きます。



- **8** [2L] を選択します。
- 9 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
- 10 [0] に指定します。
- 11 写真サイズとコピー枚数を指定します。

- **12** [コピー] をクリックします。

2 枚の 2L 判のフォトペーパーに写真がコピーされます。






# ■ コピー設定

Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) のコピー設定では以下の設定をすることができます。

### 文書のコピー設定



# 開きかた

スキャナの機能:


スキャン 画像を保存、編集、



写真の転送 写真をフォトライプラリへ ダウンロードします。

- **1** Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジ オ)を開きます (⇒ 22 ページ)。
- **2** [コピー] をクリックします。
- **3** [文書] を選択します。
- **4** [開始] をクリックします。 文書のコピー設定が開きます。

# 写真のコピー設定



### 開きかた

スキャナの機能:

スキャン 画像を保存、編集、



写真の転送 写真をフォトライブラリへ タケ・ロードします。

保存済み写真の活用:

- **1** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **2** [コピー] をクリックします。
- 3 [写真] が選択されていることを確認します。
- **4** [開始] をクリックします。 写真のコピー設定が開きます。


# 印刷する

この章では Lexmark 2500 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷設定(プリンタプロパティ)を使って、印刷の仕上がりを変更することができます。

# ■ 印刷設定(プリンタプロパティ)

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また [クイックセレクト] メニューを使って写真やポスターなどをかんたんに印刷することもできます。

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。



# 開きかた

ソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を [設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。





- **2** [Lexmark 2500 Series] が選択されていることを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名は ソフトウェアによって異なります)。

一部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。

### Windows XP



- **1** [Lexmark 2500 Series] が選択されていることを確認します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

### Windows 2000



- **1** [Lexmark 2500 Series] が選択されていることを確認します。
- 2 [プリンタ設定] タブをクリックします。




**3** [変更] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

# 印刷設定(プリンタプロパティ)を使う

# ■ 文書を印刷する

文書を A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。



- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- 2 ソフトウェアで文書を作成、または開きます。
- **3** [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。



- **4** [Lexmark 2500 Series] が選択されていることを確認します。
- **5** [OK] をクリックします (ボタン名はソフトウェアによって異なります)。

A4 サイズの文書が印刷されます。

# ■ ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、印刷設定(プリンタプロパティ)を変更する必要があります。インクジェット プリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。


# ステップ1 印刷設定(プリンタプロパティ)を変更する



- **1** ハガキを用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** ソフトウェアで文書を作成します。
- **3** 印刷設定(プリンタプロパティ)を開きます (⇒31ページ)。
- **4** [閉じる] をクリックしてクイックセレクトメニューを閉じます。



- 5 印刷品質を選択します。
- 6 用紙の種類を選択します。



- 7 [用紙設定] タブをクリックします。
- **8** ハガキをフチなしで印刷する場合は、 [フチなし] をクリックし、 [ハガキ フチなし(100 x 148 mm)] を選択します。

フチなしで印刷しない場合は、[シート/ハガキ/カード]をクリックし、[ハガキ 100 x 148 mm]を選択します。

- 9 印刷方向を選択します。
- **10** [OK] をクリックします。

# ステップ2 印刷する



· [OK] をクリックします(ボタン名はソフトウェア によって異なります)。

#### 参考

ソフトウェアでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先される場合があります。

# Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) を使う

# ■ パソコンに保存された写真をフチなしで印刷する

Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を使って L 判の写真を原寸大でフチなし印刷するには、以下のように操作します。

**1** L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセット します (⇒ 18 ページ)。

#### 参老

用紙にはインクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。

- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **3** [フォトライブラリの表示 / 印刷] をクリックします。



#### **参**考

複数の写真を選択することもできます。

- **6** [写真の印刷] をクリックします。
- **7** [高品質] を選択します。
- **8** [L] を選択します。
- 9 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
- 10 写真サイズと印刷枚数を指定します。
- **11** [印刷] をクリックします。 写真がフチなしで L 判に印刷されます。





# ■ メモリカードや CD-ROM に保存されている写真を印刷する

お使いのパソコンでメモリカードリーダーがご使用できる場合は、メモリカードの写真を印刷することができます。また、CD-ROMに保存されている写真を印刷することもできます。以下ではメモリカードの写真を A4 サイズの用紙に印刷する方法を説明します。



**1** A4 サイズのフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。

#### 参考

用紙にはインクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。


- **2** メモリカードリーダーにメモリカードをセット します。
- **3** 左の画面が表示された場合は、[Lexmark Imaging Studio] をクリックします。
- **4** [OK] をクリックします。
- **5** [写真の印刷] をクリックします。




6 印刷する写真を選択します。

7 [印刷] をクリックします。

Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)が開きます。



- 8 [高品質] を選択します。
- **9** [A4] を選択します。
- **10** 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
- 11 写真サイズと印刷枚数を指定します。
- **12** [印刷] をクリックします。 メモリカードの写真が印刷されます。



# ■ ポスターを印刷する

パソコンに保存されている写真をポスターサイズに拡大して印刷することができます。印刷終了後、ページを貼り合わせてポスターを作成します。

ここでは例として写真を A4 サイズの用紙 4 枚分の大きさに拡大して印刷する方法を説明します。



- **1** 用紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **3**  $[ x^2 y^2 ]$   $[ x^2 y^2 ]$   $[ x^2 y^2 ]$



**4** 印刷したい写真が保存してあるフォルダを開きます。




**5** 印刷したい写真をクリックし、ポスターの枠にドラッグします。

#### 参考

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを動かすことをドラッグといいます。

**6** [次へ] をクリックします。






- **8** 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。
- 9 品質を選択します。
- **10** ポスターサイズを指定します。

#### 参考

ポスターサイズは 2x2、3x3、4x4、5x5、6x6、7x7、8x8、9x9、10x10 の中から選べます。

- **11** 写真を 90 度回転させる場合は、[90 度回転]をクリックします。
- **12** [印刷] をクリックします。 ポスターが印刷されます。
- 13 ページを張り合わせてポスターを作成します。



# Lexmark ツールバーを使う

# ホームページを印刷する

Lexmark ツールバーを使うとホームページを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷することができます。 Internet Explorer を開くと Lexmark ツールバーが表示されます。



- **1** 用紙サポートに A4 サイズの用紙をセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** Internet Explorer で印刷するホームページを開きます。
- **3** Lexmark ツールバーの [標準] をクリックします。

ホームページが印刷されます。

#### 参考

A4 サイズの用紙以外を使用する場合は、 [LEXMARK] をクリックし [ページ設定] で 用紙サイズを変更します。

# スキャンする

# 文書をスキャンする

文書をスキャンする場合は、以下のように操作します。




- **1** 文書を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジ オ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **3** [スキャン] をクリックします。



4 [詳細設定] をクリックします。

#### 参考

[文書] を選択した場合は、自動的に OCR ソフトウェアが起動し、テキストデータに変換されます。文書を画像ファイルとして保存したい場合は、[詳細設定] を使用してください。



- 5 [スキャン範囲の選択] を選択します。
- **6** 原稿台にセットした原稿のサイズを指定します。
- 7 [開始] をクリックします。

取り込まれた文書がプレビュー枠に表示され、画像の[保存/編集]設定画面が開きます。

# 写真をスキャンして保存する

写真をスキャンする場合は、以下のように操作します。






- **1** 写真を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) を開きます ( $\Rightarrow$  22 ページ)。
- **3** [スキャン] をクリックします。
- **4** [写真] が選択されていることを確認し、 [開始] をクリックします。

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 画像の[保存 / 編集]設定画面が開きます(⇒ 44 ページ)。



- **5** 画像を補正する場合は、編集する項目のボタンをクリックします (⇒ 44 ページ)。
- **6** [ファイル] をクリックします。
- **7** [名前を付けて保存] をクリックします。



- 8 画像を保存する場所を指定します。
- 9 ファイル名とファイルの種類を指定します。
- 10 日付で写真をまとめて整理する場合は、日付を選択します。
- **11** [保存] をクリックします。 取り込まれた写真が保存されます。

# 文書をスキャンしてテキストに変換する

スキャンした文書原稿をテキストに変換することができます。

#### 参考

本製品は、複数ページの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、以下のような種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあります。

- いろいろなサイズや種類の文字が使用されている
- 文字にアンダーラインや背景色が使用されている

原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、正確に変換されない場合があります。英文の原稿をテキストに変換する場合は、ABBY FineReader 6.0 Sprint をお使いください。

- **1** 文書を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **3** [スキャン] をクリックします。
- **4** [文書] をクリックします。

#### 参考

詳細設定で [文書の画像をテキストに変換する] を選択し、[開始] をクリックしても OCR ソフトウェアは自動的に起動します。

**5** [開始] をクリックします。

取り込まれたデータがテキストに変換されて、 テキスト編集ソフトウェアに表示されます。



# 原稿に図や写真が含まれる場合の表示について

原稿にグラフや写真などの画像が含まれている場合は、標準のテキスト編集ソフトウェアによって画像が表示されない場合があります。

変換後、文字だけが表示される	変換後、画像も表示される
ソフトウェアの例	ソフトウェアの例
[メモ帳] [ワードパッド]	[Microsoft Word]


#### 参考

- お使いのパソコンに Microsoft Word がインストールされている場合のみ、Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)の[その他のソフトウェア]リストにソフトウェア名が表示されます。
- ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変換されたテキストはワードパッドで表示されます。 Microsoft Word を標準のテキスト編集ソフトウェアとして使用したい場合は、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフトウェアをアンインストール (⇒ 15ページ) してからインストール (⇒ 8ページ) しなおしてください。
- ワードパッドをテキスト編集ソフトウェアとして使用した場合は、段落書式などが正しく表示されない場合があります。

# 複数の写真を同時にスキャンして E メールで送る

複数の写真を同時にスキャンしてEメールソフトウェアに添付して送信する場合は、以下のように操作し ます。





- 1 写真を原稿台の隅に合わせてセットします(⇒ 19ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジ オ)を開きます (⇒ 22 ページ)。
- **3**  $\begin{bmatrix} E \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \\ V \end{bmatrix}$
- **4** [複数の写真] を選択します。
- **5** 「開始」をクリックします。

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 Eメールの設定画面が開きます。



- 6 Eメールソフトウェアに添付する写真が選択さ れていることを確認します。
- 7 送信画質と送信速度を選択します。

#### 参考

縮小を選択するとファイルサイズが小さくなり 送信時間を短縮することができます。

8 「新規メール」をクリックします。



**9** [いいえ] をクリックします。

#### 参考

- 添付する写真を保存する場合は [はい] をク リックし、写真を保存してから (⇒41ペー ジ) Eメールを送信します。写真を添付しな い場合は、[キャンセル] をクリックします。
- お使いの E メールソフトウェアが未設定の場 合は「インターネット接続ウィザード」など の設定画面が表示されることがあります。E メールの設定を終了してから、次の手順に進 んでください。
- **10** お使いの E メールソフトウェアの画面の指示 に従ってEメールを送信します。

# 画像の保存/編集設定

# ■ クイック補正

クイック補正では以下の設定を変更することができます。補正後の画像はプレビュー枠に表示されます。



### [クイック補正] タブ

#### ワンクリック自動補正

自動で画像補正をする場合にクリックします。

#### 明るさの自動補正

明るさを自動で補正する場合にク リックします。

### プレビュー枠

#### 赤目の自動補正

フラッシュを使用してデジタルカメ ラで人物や動物を撮影した場合、赤 目が発生することがあります。赤目 を自動で補正する場合にクリックし ます。

#### 赤目の手動補正

赤目を手動で補正する場合にクリックします。

### 写真の切り取り


写真の不要な部分を切り取り、必要な部分だけを拡大する場合にクリックします。プレビュー枠に表示される画像の切り取る範囲をドラッグして選択します。

#### 参考

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを動かすことをドラッグといいます。

# ■ 画像補正

画像補正では以下の設定を変更することができます。




# ■ 追加補正

追加補正では以下の設定を変更することができます。




# ■ スキャンの詳細設定

以下の設定を変更することができます。



### 開きかた



- **1** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **2** [スキャン] をクリックします。 基本設定が表示されます。
- **3** [詳細設定] をクリックします。

# FAX する

この章では付属のソフトウェア Lexmark FAX ナビの使いかたを説明します。お使いのパソコンで FAX モデムがご使用できる場合は、Lexmark FAX ナビをご利用になれます。


### ■ Lexmark FAX ナビ

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 2500 Series からスキャンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信した FAX を印刷したりすることができます。

#### 参考

インターネット経由で Lexmark FAX ナビを使用することはできません。また携帯電話やPHS からも使用できません。

Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。



# 開きかた



 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) <math>\rightarrow$  [Lexmark FAX ナビ]  $\rightarrow$  [Lexmark FAX ナビ] の順にクリックします。

#### 参考

自局情報が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと自局情報の設定画面が自動的に開きます ( $\Rightarrow$  49 ページ)。

# 自局情報を設定する

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されます。自局情報が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。

#### 参考

一度設定した自局情報を変更したい場合は [FAX のプロパティ] から設定画面を開きます ( $\Rightarrow$  54 ページ)。



1 自局情報を入力します。

**2** [OK] をクリックします。

1 台の FAX モデムが接続されている場合、自動的に FAX モデムを検出して選択します。

#### 参考

2台以上のFAXモデムが検出された場合はモデムを選択する画面が表示されます。ご使用になるモデムを選択してください。

# 所在地情報を設定する

FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、FAX を送信しようとすると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。



**1** デスクトップのタスクバーから [所在地情報] をクリックします。



2 所在地情報を入力します。

**3** [OK] をクリックします。

# 送信する

FAX を送信する前に、パソコンに取り付けた FAX モデムが正常に動作することを確認してください。詳しくは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。

#### 参考

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット 経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。


### ■ 手書きの原稿を送信する

手書きの原稿をスキャンして FAX で送信するには以下のように操作します。

# ステップ1 スキャンする



- **1** 手書き原稿を原稿台にセットします (⇒ 19 ページ)。
- **2** Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を開きます(⇒ 22 ページ)。
- **3** [FAX] をクリックします。



- **4** [文書] を選択します。
- **5** [開始] をクリックします。


#### 参考

所在地情報の設定画面が表示される場合は、49ページの「所在地情報を設定する」に従って設定します。

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 Lexmark FAX ナビの FAX 送信の画面が開き ます。

# ステップ2 送信する

自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します(⇒ 49 ページの「自局情報を設定する」)。



1 送信先情報を入力します。




**2** [次へ] をクリックします。

- **3** 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択し、メッセージを入力します。添付しない場合は[添付しない]を選択します。
- 4 [次へ] をクリックします。



**5** [次へ] をクリックします。



- 6 送信時刻を設定します。
- **7** FAX カラーを設定します。

#### 参考

カラーで FAX を送信する場合は、送信先の FAX 機もカラー FAX に対応している必要があります。

**8** [送信] をクリックします。

#### 参老


所在地情報の設定画面が表示される場合は、49ページの「所在地情報を設定する」に従って設定します。


FAX が送信されます。

# ■ お使いのソフトウェアから直接送信する

ソフトウェアで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。









- **3** [LexmarkFax] が選択されていることを確認します。
- **4** [OK] をクリックします (ボタン名はソフトウェアによって異なります)。

Lexmark FAX ナビが開きます。

**5** FAX を送信します (⇒ 51 ページ)。

#### 参考

所在地情報の設定画面が表示される場合は、49ページの「所在地情報を設定する」に従って設定します。

# 受信する

### ■ 自動で受信する

Lexmark FAX ナビを終了すると、FAX を受信することができません。FAX を受信する場合は Lexmark FAX ナビを起動したままにしてください。



**1** Lexmark FAX ナビを開きます ( $\Rightarrow$  48 ページ)。



**2** [受信モード] で [自動受信] が選択されていることを確認します。


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信します。受信ログに受信した FAX が表示されます。

**3** 受信した FAX を表示する場合は、FAX を選択してからプレビューアイコンをクリックします。

#### 参考

受信した FAX を自動的に印刷する場合は [受信 FAX を印刷する] をクリックします ( $\Rightarrow$  48 ページ)。

# ■ 手動で受信する



- **1** Lexmark FAX ナビを開きます ( $\Rightarrow$  48 ページ)。
- **2** [受信モード] が [手動受信] に設定されていることを確認します。

電話がかかってくると、FAX モデム、電話機、パソコンのいずれかから呼び出し音が聞こえます。

**3** [すぐに応答] をクリックし、FAX を受信します。

#### 参考


[すぐに応答] をクリックしない場合は FAX は 受信されません。

受信された FAX が [最近の受信ログ] に表示されます。

# FAX 設定

[FAX のプロパティ]で送信や受信の詳細な設定を行います。

[FAX のプロパティ]を開くには、Lexmark FAX ナビで [FAX 送信の設定]または [FAX 受信の設定]をクリックします。続いて [モデム / ダイヤル]、[FAX 送信]、[FAX 受信]、[ログ表示の設定]の4つのタブのいずれかをクリックし、必要な設定を行ったら [OK] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。



### -[モデム/ダイヤル] タブ

以下の設定をします。

- 使用する FAX モデム
- FAX モデムスピーカーのオン・オフ
- Windows で設定したダイヤルプロパティ



#### [FAX 送信] タブ

以下の設定をします。

- 送付状
- 自局情報
- 本文のヘッダーと画質
- リダイヤル方法
- TWAIN ドライバ



#### [FAX 受信]タブ

以下の設定をします。

- 受信モード
- 自動受信までの着信音の回数
- 迷惑 FAX
- モデムサウンド



#### [ログ表示の設定] タブ

以下の設定をします。

- ログの表示期間
- 表示の詳細設定
- ログの削除
- デフォルトのアドレス帳

# Macintosh をお使いの場合

# Lexmark 2500 Series ヘルプを開く

Lexmark 2500 Series ヘルプではスキャン、コピーや印刷の方法について説明しています。以下の方法で開くことができます。

### 方法1 デスクトップから開く



**1** デスクトップで [Lexmark 2500 Series] フォル ダをダブルクリックします。



**2** [Lexmark 2500 Series.help] アイコンをダブルクリックします。



### 方法2 ソフトウェアから開く

[ページ設定]、[プリント]、[プリンタユー ティリティ] のいずれかの画面で ? をクリッ クします。

# Lexmark 2500 Series ヘルプのご案内

開いた Lexmark 2500 Series ヘルプのリンクをクリックすると操作の説明が表示されます。


印刷	- 基本操作	
	- 印刷と関連操作	
	ー 印刷ジョブの管理	
コピー	- 基本操作	
	– コピーと関連操作	
	– コピージョブの管理	
スキャン	- 基本操作	
	– スキャンと関連操作	
	- スキャンジョブの管理	
プリンタについて	- プリンタの各部の名称とはたらき	
	- ソフトウェアについて	
プリンタのメンテナンス	- プリントカートリッジ	
	– ガラス面を清掃する	
	- カートリッジのインク補充について	
	- Lexmark 製品のリサイクルプログラム	
	- Lexmark 純正のカートリッジを使用する	
	- 消耗品の注文	
	- プリンタに関する情報とその入手先	
	- カスタマーサポートへの連絡	
トラブルシューティング	- セットアップに関するトラブルシューティング	
	- 印刷に関するトラブルシューティング	
	- コピーに関するトラブルシューティング	
	- スキャンに関するトラブルシューティング	
	- 紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング	
	ー 操作パネルのランプの点滅	
	- ソフトウェアの削除と再インストール	
<u> </u>		

# メンテナンス

この章では Lexmark 2500 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア Lexmark ソリューションナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法を知ることができます。

### ■ Lexmark ソリューションナビ

Lexmark ソリューションナビを開くと、以下の画面が表示されます。



# 開きかた




[すべてのプログラム](OS によっては [プログラム])  $\rightarrow$  [Lexmark 2500 Series]  $\rightarrow$  [Lexmark ソリューションナビ] の順にクリックします。

Lexmark ソリューションナビが開きます。

# 本機のメンテナンス

### ■ 原稿台の清掃

原稿台や原稿カバーが汚れていると、きれいにコピーやスキャンできないことがあります。 原稿台と原稿カバーは定期的に拭いてください。以下の手順で原稿台の汚れをふき取ります。




- **1** 原稿カバーを開きます。原稿台に原稿がある場合は取り出します。
- **2** OA 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 湿らせた清潔な布で、原稿台を隅から隅までふ きます。
- **3** 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで ふきます。
- **4** 原稿カバーと原稿台が乾いてから、原稿カバーを閉じます。


#### 注意

原稿台に直接洗剤などをかけないようにしてくだ さい。

### ■ ローラーの清掃

インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて給紙する際に用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであれば、以下の手順に従ってローラーを清掃します。





- 1 市販のクリーニングシートを準備します。
- **2** クリーニングシートの保護紙をはがします。
- 3【電源】ボタンを押して電源をオンにします。
- **4** クリーニングシートの粘着面を<u>手前に</u>向けて、 用紙サポートにセットします。

#### 注意

粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き にセットした場合、トラブルの原因になります。

- **5** 用紙ガイドを左右にスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせます。
- **6** 操作パネルの【給紙】ボタンをクリーニング シートが送り込まれるまで押します。シートが 送り込まれたら離します。
- **7** もう一度【給紙】ボタンを押し、クリーニングシートが排紙されたら離します。
- **8** 排紙されたクリーニングシートの上下を逆にし、手順4から手順7までを繰り返します。


#### 参考

クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り 返すと、シートの粘着面全体を使うことができ ます。

# カートリッジのメンテナンス


# ■ カートリッジの交換方法

### ステップ1 カートリッジの取り外し




- **1** 【電源】ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** 本機が印刷中でないことを確認し、メンテナンスカバーを開きます。

メンテナンスカバーを開くとカートリッジホル ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し ます。



- **3** ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。
- **4** 取り付けられているカートリッジを取り外します。

### ステップ2 カートリッジの取り付け



**1** テープの先端の赤い部分をつまんで、プリント ヘッドを保護しているテープをはがします。


#### 1 注意


プリントヘッドの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

#### 参考


テープをはがしていないと印刷できません。必ずはがしてください。

**2** カートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。






**3** 固定カバーをしっかり押し、開いている固定カバーを閉じます。




**4** 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、も う片方の手で固定レバーを下に押します。



5 メンテナンスカバーをゆっくりと閉じます。 以上でカートリッジの取り付けは終了しました。次のプリントヘッドの位置調整に進みます。


### ステップ3 プリントヘッドの位置調整

カートリッジを交換したあとは、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。調整を行わないときれいに印刷されない場合があります。以下では操作パネルからプリントヘッドを調整する方法を説明します。プリントヘッドの位置の調整は、Lexmark ソリューションナビから行うこともできます。




- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- 2 用紙がプリンタ内に送り込まれるまで 【スキャン】ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷されます。



**3** 印刷されたプリントヘッド調整パターンの隅を 原稿台の右下の矢印に合わせてセットします。




- 4 もう一度【スキャン】ボタンを押します。
  - スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こ えます。音がしなくなればプリントヘッド調整 は終了です。
- **5** プリントヘッド調整パターンを原稿台から取り出します。

#### ステップ4 ノズルの清掃

印刷結果に白いすじが入ったり、インクで汚れたりする場合は、ノズルがつまっている可能性があります。 ノズルを清掃するには、以下の手順で行います。

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます(⇒ 57 ページ)。






4 [白いすじが入る] をクリックします。



**5** [印刷] をクリックします。 ノズル清掃パターンが印刷されます。



- **6** もう一度ノズルを清掃する場合は、[ノズル清掃を繰り返す] をクリックします。
- **7** ノズル清掃を終了する場合は、[閉じる] をクリックします。




8 終了をクリックします。
以上でノズルの清掃が終了しました。


# ■ カートリッジの清掃

カートリッジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。

### ステップ1 ノズルのふき取り



- **1** 本機からカートリッジを取り外します (⇒ 59 ページ)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。



- **3** テーブルなどの平らな場所に布を置きます。
- **4** カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあてます。
- **5** 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- **6** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順4と手順5を繰り返します。

次に接触面のふき取りを行います。

### ステップ2 接触面のふき取り



- **1** 布の汚れていないところを接触面に3秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- **2** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 1 を繰り返します。
- **3** ふいた部分が乾燥するのを待ちます。
- **4** カートリッジを本機に取り付けます (⇒ 59 ページ)。
- **5** ノズルを清掃します (⇒ 62 ページ)。
- **6** 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認します。

印刷品質が改善されない場合は、新しいカート リッジに交換してください。

# カートリッジについて

### ■ きれいに印刷するために

- カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。
- 本機を長期間で使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1 か月に1 度程度、本機をで使用になることをお勧めします。

#### 参考

長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、62 ページの「ノズルの清掃」を参照してノズルを清掃してください。

Lexmark 製のカートリッジを使用してください。Lexmark 製以外のカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### ■ カートリッジの購入方法

以下の方法でカートリッジを購入できます。

- 弊社ホームページ経由購入サイトにてご注文
- お近くの家電量販店等にてご購入
- お電話 /FAX によるご注文

カートリッジ取り扱い店舗、お電話 /FAX 番号については弊社ホームページをご覧ください。

弊社ホームページ http://www.lexmark.co.jp

以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	29*、29A、35
左	ブラック	28*、28A、34
	フォト	31

<sup>\*</sup>返却ライセンス付カートリッジ(⇒101ページ)

# ■ カートリッジのリサイクルプログラム

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのカートリッジを回収しております。使い終わったカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。

# 知っておきたい使いかた

# 写真を転送する

新しい写真が見つかりました

写真を[マイピクチャ]に保存

お使いのパソコンでメモリカードリーダーがご使用できる場合は、メモリカードの写真をパソコンに転送し、保存することができます。また、CD-ROMに保存されている写真をパソコンに転送し、保存することもできます。以下では CD-ROMに保存されている写真を選択してパソコンに保存する方法を説明します。



次のいずれかを選択してください


写真を選択して保存

×

写真の印刷

キャンセル

- **1** 写真が保存されている CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。
- **2** 左の画面が表示された場合は、[Lexmark Imaging Studio] をクリックします。




**4** 写真を [マイ ピクチャ] に保存する場合は [写真を [マイ ピクチャ] に保存] をクリックします。 [マイ ピクチャ] 以外のフォルダに保存する場合は [写真を選択して保存] をクリックします。

#### 参考

[写真を [マイ ピクチャ] に保存] を選択した 場合は自動的に写真が保存されます。

- 5 パソコンに保存する写真を選択します。
- **6** [次へ] をクリックします。



**7** 保存する場所を選択します。

#### 参考

写真のファイル名を変更する場合はチェックボックスをクリックし、ファイル名を入力します。

8 [次へ] をクリックします。





- **9** 保存した写真をメモリカードに残す場合は [いいえ] を、削除する場合は [はい] を選択します。
- **10** [完了] をクリックします。

選択したフォルダに写真が保存され、Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)が開 きます。

# テストページを印刷する

プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認することができます。



- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます ( $\Rightarrow$  57 ページ)。
- **3** [メンテナンス] をクリックします。



4 [テストページの印刷] をクリックします。



**5** テストページが印刷されない場合は、表示されるヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決します。


#### 参考

ソフトウェア CD-ROM が CD-ROM ドライブに セットされている場合は、異なるテストページ が印刷されます。

# Windows でプリンタを管理する

# ■ 通常使うプリンタに設定する

#### Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 2500 Series のアイコンにチェック マークがついていることを確認します。

ついていない場合は Lexmark 2500 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。

#### Windows 2000



- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダの中の Lexmark 2500 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついていることを確認します。

ついていない場合は、クリックしてチェック マークをつけます。

#### ■ 印刷待ちのジョブを削除する

#### Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 2500 Series のアイコンをダブルク リックします。



**3** キャンセルする印刷ジョブをクリックし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

#### Windows 2000



- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark 2500 Series のアイコンをダブルク リックします。
- **3** キャンセルする印刷ジョブをクリックしてから、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

#### ■ 印刷を再開する

#### Windows XP





- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 2500 Series のアイコンをクリックし、 [プリンタのタスク] メニューに [印刷の一時 停止] が表示されていることを確認します。

表示されていない場合は [印刷の再開] をクリックします。

#### Windows 2000



- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダで Lexmark 2500 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** [一時停止] にチェックマークがついていない ことを確認します。ついている場合は、クリッ クしてチェックマークを外します。

## プリンタを共有する

#### ■ 共有方法について

ネットワークに接続されたプリンタやデータは複数のユーザーで共有することができます。プリンタが ネットワークに接続されていると複数のパソコンから印刷することができます。

#### 参考

- お客様の環境によっては動作しないことがあります。動作が不安定な場合にはネットワーク に接続せずにご使用ください。
- ネットワーク環境では、プリンタが直接接続されているパソコンをホストと呼びます。ソフトウェアを使ってホストのプリンタに印刷ジョブを送るパソコンをクライアントと呼びます。
- プリンタを使用する場合は、プリンタを接続しているパソコンの電源をオンにしておく必要があります。

以下のいずれかの方法でプリンタを共有することができます。

#### ◆ピアトゥピア(⇒ 72 ページ)

プリンタを共有するすべてのパソコンに ソフトウェアをインストールする必要があります。クライアントから、プリンタの設定を変更することができます。

#### ◆ポイントアンドプリント(⇒ 74 ページ)

ホストのみにソフトウェアをインストールします。ホストでのみプリンタの設定を変更することができます。

#### ■ ピアトゥピアで共有する

以下の手順でピアトゥピアの設定を行います。

#### ステップ1 ホスト側のパソコンを設定する

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン(ホスト側)に、CD-ROM からソフトウェアをインストール します( $\Rightarrow$  8 ページ)。

#### 参考

ソフトウェアをホスト側にインストールする場合は、USB ケーブルで本機とパソコン を接続する必要があります。





- **1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] を選択します。

Windows 2000 の場合は [スタート] メニューから  $[設定] \rightarrow [プリンタ]$  をクリックします。

- **2** [プリンタと FAX] \* フォルダで [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリックします。
  - \*Windows 2000 の場合は [プリンタ] フォルダで [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリックします。
- **3** [共有] をクリックします。
- **4** Windows XP をお使いの場合は、セキュリティに関するメッセージの画面で[ネットワークセットアップウィザード]をクリックして[ネットワークセットアップウィザード]を実行します。

Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進みます。


- **5** [このプリンタを共有する] をクリックし、[共有名] を入力します。
- **6** [OK] をクリックします。

#### ステップ2 クライアント側のパソコンを設定する

プリンタをネットワーク経由で使用するパソコン(クライアント側)に、CD-ROM からソフトウェアをインストールします。

#### 参考

クライアント側にソフトウェアをインストールする場合、プリンタをクライアント側のパソコンに接続する必要はありません。



**1** クライアント側の CD-ROM ドライブに ソフトウェア CD-ROM をセットします。



- **2** ソフトウェアのインストール画面で [インストール] をクリックします。
- 3 画面の手順に従ってインストールを進めます。



**4** [プリンタの接続] 画面で [プリンタはリモートコンピュータに接続されピアツーピアで共有されている] を選択します。



LEXMARK 2500 ( 戻る キャンセル

- **5** 「続ける**〕**をクリックします。
- **6** [ピアトゥピア設定] 画面で [リモートコン ピュータ名] を入力します。
- **7** ステップ 1 の手順 5 で入力した [共有名] を 入力します。
- 8 [続ける] をクリックします。
- 9 画面の手順に従ってインストールを進め、インストールを完了します。

#### ■ ポイントアンドプリントで共有する

以下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。

#### ステップ1 ホスト側のパソコンを設定する

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン(ホスト側)に、CD-ROM からソフトウェアをインストール します( $\Rightarrow$  8 ページ)。

#### 参考

ソフトウェアをホスト側にインストールする場合は、USB ケーブルで本機とパソコンを接続する必要があります。





- **1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] を 選択します。

Windows 2000 の場合は [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] をクリックします。

- **2** [プリンタと FAX] \* フォルダで [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリックします。
  - \*Windows 2000 の場合は [プリンタ] フォルダで [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリックします。
- **3** [共有] をクリックします。
- **4** Windows XP をお使いの場合は、セキュリティに関するメッセージの画面で [ネットワークセットアップウィザード] をクリックして [ネットワークセットアップウィザード] を実行します。

Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進みます。

- **5** [このプリンタを共有する] をクリックし、[共有名] を入力します。
- **6** [OK] をクリックします。

#### ステップ2 クライアント側のパソコンを設定する

ネットワークに接続したパソコン(クライアント側)で、ホスト側のプリンタが使用できるように設定します。

#### 参考

クライアントの設定では、プリンタをパソコンに接続する必要も CD-ROM をセットする必要もありません。


#### Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を開き、画面左側の [マイネットワーク] \* を クリックします。
  - \*Windows XP Professional Edition をお使いの場合は [スタート] → [マイ ネットワーク] をクリックします。




- 2 [ワークグループのコンピュータを表示する] をクリックします。3 本機が接続されているホスト側のパソコンを見つけます。見つからない場合は、[検索] をクリックしてパソコンの名前を入力し、[検索] をクリックします。
  - **4** 見つけたパソコンのアイコンをダブルクリックします。
  - **5** 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。



以上でクライアント側のパソコンの設定が終了 しました。



#### Windows 2000






- **1** デスクトップの [マイネットワーク] アイコン をダブルクリックします。
- 2 本機が接続されているパソコンを見つけます。 見つからない場合は、[スタート] メニューから [検索] → [ほかのコンピュータ] をクリックしてパソコンの名前を入力し、[検索開始] をクリックします。
- **3** 見つけたパソコンのアイコンをダブルクリックします。
- **4** 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。
- **5** 表示されるメニューで [開く] をクリックします。

以上でクライアント側のパソコンの設定が終了 しました。

# 困ったときは

本機の使用中に問題が発生した場合は、以下を参照して問題を解決してください。



#### 参考

以上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒98 ページ) にお問い合わせください。

## 電源のトラブル

## ■ 電源ボタンが点灯しない

症状	原因と対処方法
【電源】ボタンを 押しても【電源】 ボタンが点灯し ない	<ul> <li>●電源コードが外れていませんか?</li> <li>≫電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます (⇒『セットアップガイド』の「電源を入れる」)。</li> <li>●電源コンセントが正常に機能していますか?</li> <li>≫別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。</li> </ul>
【電源】ボタンを 押しても電源が オフにならない	操作パネルの【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。

### ■ 電源ボタンが点滅している

症状	対処方法
長い点灯(1 秒) と短い消灯(0.5 秒)を繰り返して いる	<ul><li>≫以下の操作を行います。</li><li>(1)操作パネルの【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。</li><li>(2)電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。</li></ul>

# 給紙のトラブル

症状	原因と対処方法
まったく給紙され ない	● 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用していますか?
	≫ 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用してください (⇒99 ページ)。
	● 用紙が厚すぎませんか?
	≫ 本機が対応している給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません (⇒ 99 ページ)。
	● 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか?
	≫ 本機が対応している給紙可能な枚数以下の用紙をセットします(⇒ 99 ページ)。
	● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか?
	≫ 用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットします (⇒ 18 ページ)。
	● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか?
	≫ 曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
	● 用紙がそっていませんか?
	≫ 用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
斜めに給紙された	● インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか?
り、一度に何枚も 給紙される	▶ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用してください。
	● 短い辺が下になるようにセットしていますか?
	参短い辺が下になるように用紙サポートにセットします (⇒ 18 ページ)。
	● 用紙が互いにくっついていませんか?
	≫ 用紙をセットする前によくさばきます。
	● 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか?
	<b>≫</b> 印刷面を確認してから用紙をセットします(⇒ 18 ページ)。
	● 本機は平らな場所に設置されていますか?
	≫ 平らで安定した場所に本機を設置します。
	● 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていますか?
	≫ 用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。
	● インクジェット用以外の官製ハガキに印刷やコピーを行いましたか?
	● ハガキなどの小さいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませんか?
	≫ 小さいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも 10 枚程度の用紙をセットします (⇒ 18 ページ)。

症状	原因と対処方法
【給紙】ボタンが はやく点滅してい る ( 0.5 秒間隔)	<ul> <li>本機内部に用紙がつまっていませんか?</li> <li>以下の操作を行います。</li> <li>(1) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。</li> <li>(2) 操作パネルの【給紙】ボタンを押します。</li> <li>(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。</li> <li>(4) 用紙が本機の内部にあって取り除けない場合は、操作パネルの【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。</li> <li>(5) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。</li> <li>(6) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。</li> <li> 容量を超える枚数の用紙を用紙サポートにセットしていませんか?</li> <li> 本機が対応している給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒99ページ)。</li> <li> 用紙サポートに用紙がセットしてありますか?</li> <li> 別無切れの場合は用紙をセットします (⇒18ページ)。</li> </ul>
【給紙】ボタンが 長い点灯(1 秒) と短い消灯(0.5 秒)を繰り返して いる	<ul> <li>         かカートリッジホルダーが途中で停止している可能性があります。以下の操作を行いカートリッジホルダーの動きを妨げているものがないか調べます。         <ul> <li>(1)操作パネルの【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。</li> <li>(2)電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。</li> </ul> </li> <li> 本機の内部につまっていないのに操作パネルの【給紙】ボタンが点滅する場合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください(⇒98ページ)。</li> </ul>

# カートリッジのトラブル

症状	対処方法
<b>∵</b> の左のランプ がゆっくり点滅し ている(1 秒間隔)	<ul> <li>カートリッジが正しく取り付けられていますか?</li> <li>カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジは左のカートリッジホルダーに取り付けます (⇒『セットアップガイド』の「カートリッジを取り付ける」)。</li> <li>カラーカートリッジのインク残量が残り少なくなっていませんか?</li> <li>カートリッジを交換します (⇒ 59 ページ)。</li> </ul>
	<ul><li>● カラーカートリッジが取り付けられていますか?</li><li>≫ カラーカートリッジを右のカートリッジホルダーに取り付けます (⇒『セットアップガイド』の「カートリッジを取り付ける」)。</li></ul>
<b>ぴ</b> の左のランプ が点灯している	<ul><li>● カラーカートリッジのインクがなくなっていませんか?</li><li>≫ カートリッジを交換します (⇒ 59 ページ)。</li></ul>
●●  ● の左の ランプがゆっくり 点滅している (1 秒間隔)	<ul> <li>カートリッジが正しく取り付けられていますか?</li> <li>カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジは左のカートリッジホルダーに取り付けます (⇒『セットアップガイド』の「カートリッジを取り付ける」)。</li> <li>ブラックまたはフォトカートリッジのインク残量が残り少なくなっていませんか?</li> <li>カートリッジを交換します (⇒ 59 ページ)。</li> </ul>
●●   ● の左の ランプが点灯して いる	<ul><li>● ブラックまたはフォトカートリッジのインクがなくなっていませんか?</li><li>≫ カートリッジを交換します (⇒ 59 ページ)。</li></ul>
両方のカートリッ ジランプがはやく 点滅している (0.5 秒間隔)	● カートリッジが取り付けられていますか?  >> カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジは左のカートリッジホルダーに取り付けます(⇒『セットアップガイド』の「カートリッジを取り付ける」)。

# インストールのトラブル

### ■ Windows の場合

症状	原因と対処方法
新しいハードウェ	● USB ケーブルが外れていませんか?
アの追加ウィザー ドが表示されない	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒8 ページ)。
	● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	<b>≫</b> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 8 ページ)。
ソフトウェアのイ	≫以下の手順でインストールの画面を開きます。
ンストール画面が	(1)パソコンを再起動します。
表示されない	(2) 新しいハードウェアの追加ウィザード画面で [キャンセル] をクリックして終了します。
	(3) すべてのソフトウェアを終了します。
	(4)ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
	>> ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。
	(1) [スタート] メニューで[マイ コンピュータ]をクリックします。OS によってはデスクトップの[マイ コンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
	(2)[マイ コンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
	(3)CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は[setup]アイコンをダブルクリックします。
[プリンタの接続]	●【電源】ボタンが点灯していますか?
画面が表示され	(1)電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
て、[続ける]を クリックできない	(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。
7777 (2.00)	● 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか?
	≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 8 ページ)。
	● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	<b>≫</b> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 8 ページ)。
テストページが印	●【電源】ボタンが点灯していますか?
刷できない	(1)電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
	(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。
	● USB ケーブルが外れていませんか?
	≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 8 ページ)。
	● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	<b>≫</b> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 8 ページ)。
	● プリントヘッド調整の途中ではありませんか?
	プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。調整パターンのスキャンが終了しないとテストページの印刷はできません。
	上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(アンインストール)してから(⇒ 15 ページ)、インストールしなおします(⇒ 8 ページ)。

### ■ Macintosh の場合

症状	原因と対処方法
ソフトウェアのイ ンストール画面が 表示されない	<ul> <li>≫以下の手順でソフトウェアを起動します。</li> <li>(1) パソコンを再起動します。</li> <li>(2) すべてのソフトウェアを閉じます。</li> <li>(3) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。</li> <li>(4) [2500 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。</li> <li>≫ Mac OS X バージョン 10.3.0 以降のオペレーティングシステムにソフトウェアをインス</li> </ul>
[プリンタの選択] 画面が表示される	トールします。  ●【電源】ボタンが点灯していますか? (1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 (2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。  ● USB ケーブルが外れていませんか?  ≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます(⇒ 11 ページ)。  ● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?  ≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 11 ページ)。
テストページが印 刷できない	<ul> <li>● [プリンタが応答しません] というメッセージが表示されていますか?</li> <li>≫ USB ケーブルが外れている可能性があります。同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込んでから、プリンタリストの [2500 Series] 画面で [再開] をクリックします。</li> <li>≫ 本機を USB ハブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続します。</li> <li>● 【電源】ボタンが点灯していますか?</li> <li>(1) 操作パネルの 【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。</li> <li>(2) プリンタリストの [2500 Series] 画面でジョブを削除します。</li> <li>(3) ソフトウェアから印刷をやりなおします。</li> <li>● プリントヘッド調整の途中ではありませんか?</li> <li>≫ プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。調整パターンのスキャンが終了しないとテストページの印刷はできません。</li> </ul>

# エラーメッセージが表示される

症状	対処方法
プリンタから応答	●【電源】ボタンが点灯していますか?
がありません	(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
	(2)操作パネルの【電源】ボタンを押します。
	● 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか?
	>> 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒8 ページ)。
	≫ パソコンを再起動します。
	● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	<b>≫</b> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます(⇒ 8 ページ)。
プリンタは使用中	● プリントヘッド調整の途中ではありませんか?
です	プリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。このスキャンが終了していないと印刷やコピーなどの操作はできません。
	● 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか?
	≫ 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。
スキャンは正常に	●【電源】ボタンが点灯していますか?
終了されませんで	(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
した	(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。
	● 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか?
	>> 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒8 ページ)。
	≫ パソコンを再起動します。
	● 本機が USB ハブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませんか?
	<b>≫</b> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます(⇒ 8 ページ)。
	● ネットワーク経由でスキャンしようとしていませんか?
	≫ 本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。
原稿がセットされ	● 原稿が正しくセットされていますか?
ていません	≫ スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。

## コピーのトラブル

### ■ コピーできない(パソコンを使用してコピーする場合)

症状	原因と対処方法
ネットワーク経由 でコピーできない	本機のコピー機能はネットワークには対応しておりません。

### ■ コピーに時間がかかる (本機のみでコピーする場合)

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか	<ul><li>●操作パネルの【写真コピー】ボタンでコピーしていませんか?</li><li>≫【写真コピー】ボタンでコピーを行うと高品質でコピーをするため時間がかかります。</li></ul>
かる	文書をコピーする場合は、【モノクロコピー】ボタンを押すと高速でコピーすることができます。

### ■ コピーに時間がかかる(パソコンを使用してコピーする場合)

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか	● コピー品質が高く設定されていませんか?
かる	<b>≫</b> コピー設定で[標準]または[高速]に設定します(⇒ 29 ページ)。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	<b>≫</b> パソコンのメモリを増設します(⇒ 99 ページ)。

### ■ コピー結果がおかしい (本機のみでコピーする場合)

症状	原因と対処方法
何もコピーされて いない用紙が排出 される	<ul><li>● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?</li><li>≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。</li></ul>
思いがけない場所 にコピーされる	● 原稿が正しくセットされていますか?  ≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします(⇒ 19 ページ)。
ページの一部分が 空白になる	<ul> <li>●操作パネルの【写真コピー】ボタンでコピーしていませんか?</li> <li>≫【写真コピー】ボタンはハガキサイズより大きな原稿をコピーできません。 【モノクロコピー】ボタンまたは【カラーコピー】ボタンを押し、コピーします(⇒24ページ)。</li> </ul>

症状	
,	
きれいにコピーで   きない	<ul><li>● 原稿台が汚れていませんか?</li><li>≫ 原稿台を清掃します (⇒ 58 ページ)。</li></ul>
2.0.0	<ul><li></li></ul>
	≫ ノズルを清掃します(⇒ 62 ページ)。ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場
	合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。 <ul><li>● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?</li></ul>
	<ul><li>▼原稿の表面がでとはこしていませんが?</li><li>⇒表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。</li></ul>
	● 厚手の原稿をコピーしていませんか?
	<ul><li>▶折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。</li></ul>
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	<b>≫</b> 印刷面を確認してから用紙をセットします(⇒ 18 ページ)。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● カートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プレスルを清掃します (⇒ 62 ページ)。 ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。
フチなしでコピー したいのに余白付	<ul><li>●操作パネルの【モノクロコピー】ボタンまたは【カラーコピー】ボタンを押していませんか?</li></ul>
きでコピーされる	≫ パソコンを使用しないでフチなしコピーを行う場合は、【写真コピー】ボタンでコピーを行います。
	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿台にセットした写真のサイズは同じですか?
	≫ 用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿台にセットした写真のサイズが同じでない場合は、余白付きでコピーされます。原稿台にセットした写真のサイズを確認し、同じサイズの用紙を用紙サポートにセットします。
	参考
	【写真コピー】ボタンでのコピーは、写真の大きさがハガキサイズかそれよりも小さ い場合のみ利用できます。
フォトペーパーや	┃
OHP フィルムが 互いにくっつく	<ul><li></li></ul>
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	≫ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 18 ページ)。
	● インクが乾く前に重ねていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

## ■ コピー結果がおかしい(パソコンを使用してコピーする場合)

症状	原因と対処方法
何もコピーされて いない用紙が排出 される	<ul><li>● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?</li><li>≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。</li></ul>
思いがけない場所にコピーされる	<ul> <li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li> <li>≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。</li> <li>≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。</li> <li>● 原稿の種類で [写真] を選択していませんか?</li> </ul>
	<ul> <li>≫ 原稿を選択する画面で [文書] を選択します (⇒ 29 ページ)。</li> <li>● [自動切り取り] をオンにしてコピーしていませんか?</li> <li>(1) Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) のコピーをクリックします。</li> <li>(2) [詳細設定] をクリックします (⇒ 47 ページ)。</li> <li>(3) [サイズ] で [スキャン範囲の選択] をクリックします。</li> <li>(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを [スキャン範囲の選択] から選択します。</li> </ul>
フチなしでコピー したいのに余白付 きでコピーされる	<ul><li>● 用紙サポートにセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか?</li><li>≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します (⇒99ページ)。</li><li>≫ [用紙サイズ] でフチなし対応の用紙サイズを選択します (⇒26ページ)。</li></ul>
ページの一部分が 空白になる	<ul> <li>●原稿が正しくセットされていますか?</li> <li>≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。</li> <li>≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。</li> <li>● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の [用紙サイズ] が合っていますか?</li> <li>≫ コピー設定の [用紙サイズ] を設定しなおします (⇒ 29 ページ)。</li> <li>● 用紙サポートにセットしたサイズより原稿のサイズは小さいですか?</li> <li>≫ 原稿のサイズがセットした用紙よりも小さい場合はページに空白が生じます。 [拡大・縮小] で任意倍率を指定します (⇒ 27 ページ)。</li> </ul>
原稿のフチが切れてコピーされる	<ul> <li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li> <li>≫ コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。</li> <li>≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。</li> <li>● [自動切り取り] をオンにしてコピーしていませんか?</li> <li>(1) Lexmark Imaging Studio (イメージング スタジオ) のコピーをクリックします。</li> <li>(2) [詳細設定] をクリックします (⇒ 47 ページ)。</li> <li>(3) [サイズ] で [スキャン範囲の選択] をクリックします。</li> <li>(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを [スキャン範囲の選択] から選択します。</li> <li>● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の [用紙サイズ] が合っていますか?</li> <li>≫ コピー設定の [用紙サイズ] を設定しなおします (⇒ 29 ページ)。</li> <li>● [用紙に合わせる] が選択されていますか?</li> <li>≫ 文書のコピー設定で [用紙に合わせる] を選択します (⇒ 29 ページ)。</li> </ul>

症状	原因と対処方法
新聞・雑誌などの コピーにモアレ (網目状の陰影) が現れる	<ul> <li>≫以下の操作を行います。</li> <li>(1) 写真のコピー設定の画面で [写真の編集] をクリックします (⇒30ページ)。</li> <li>(2) 表示されるメニューで [その他の画像補正ツール] をクリックします。</li> <li>(3) [追加補正] タブをクリックします (⇒46ページ)。</li> <li>(4) [パターン補正] をクリックします。</li> <li>(5) [モアレ除去] をクリックします。</li> <li>(6) [新聞] または [雑誌] を選択します。</li> <li>(7) [OK] をクリックします。</li> <li>(8) [編集の保存] をクリックします。</li> </ul>
コピーに白いすじ が入る	<ul> <li>●用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか?</li> <li>≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 18 ページ)。</li> <li>●品質が低く設定されていませんか?</li> <li>≫ コピー設定で [標準] または [高品質] に設定します (⇒ 30 ページ)。</li> <li>● カートリッジのノズルがつまっていませんか?</li> <li>≫ ノズルを清掃します (⇒ 62 ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。</li> </ul>
きない	<ul> <li>● 原稿台が汚れていませんか?</li> <li>≫ 原稿台を清掃します (⇒ 58 ページ)。</li> <li>● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?</li> <li>≫ 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。</li> <li>● 厚手の原稿をコピーしていませんか?</li> <li>≫ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。</li> <li>● カートリッジのノズルがつまっていませんか?</li> <li>≫ ノズルを清掃します (⇒ 62 ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。</li> </ul>
インクがにじむ	<ul> <li>●用紙にしわがありませんか?</li> <li>≫まっすぐでしわがない用紙を使用します。</li> <li>●インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?</li> <li>≫インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。</li> <li>●品質が高く設定されていますか?</li> <li>≫ コピー設定でより低い品質に設定します (⇒30ページ)。</li> <li>●濃度が原稿に合っていますか?</li> <li>≫文書のコピー設定で [明るさ] を調整します (⇒29ページ)。</li> <li>●カートリッジのノズルがつまっていませんか?</li> <li>≫ノズルを清掃します (⇒62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒63ページ)。</li> <li>● OHP フィルムにコピーしていますか?</li> <li>※インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用してください。印刷面を手前にして用紙サポートにセットします (⇒18ページ)。</li> </ul>

症状	原因と対処方法
フォトペーパーや OHP フィルムが 互いにくっつく	<ul> <li>インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?</li> <li></li></ul>

# 印刷のトラブル

## ■ 印刷できない

症状	原因と対処方法
本機が動作しない	<ul> <li>● 印刷を一時停止していませんか?</li> <li>≫ 印刷を再開します。</li> <li>●違うプリンタが選択されていませんか?</li> <li>≫ Lexmark 2500 Series を [通常使うプリンタに設定] に設定します (⇒ 68 ページ)。</li> <li>● ソフトウェアの設定に問題がありませんか?</li> <li>≫ ソフトウェアの取扱説明書で印刷方法を調べます。</li> <li>上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(⇒ 15 ページ)してから、インストールしなおします (⇒ 8 ページ)。</li> </ul>
何も印刷されてい ない用紙が排出さ れる	<ul> <li>カートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか?</li> <li>プリントヘッドを保護しているテープをはがします (⇒ 59 ページ)。</li> <li>ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか?</li> <li>か印刷したい文書や画像をもう一度確認します。</li> <li>カートリッジのインクが空になっていませんか?</li> <li>インク残量を Lexmark ソリューションナビ (⇒ 57 ページ) で確認します。インクがなくなっている場合は交換します (⇒ 59 ページ)。</li> </ul>

## ■ 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法
印刷に時間がかかる	<ul> <li>使用していないソフトウェアを開いていませんか?</li> <li>プパソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、印刷しなおします。</li> <li>複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか?</li> <li>複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間を短縮できる場合があります。</li> <li>印刷品質を [高品質] に設定していませんか?</li> <li>印刷品質を [高速] または [標準] に設定します (⇒31ページ)。</li> <li>パソコンのメモリが少なすぎませんか?</li> <li>パソコンのメモリが少なすぎませんか?</li> </ul>

## ■ 印刷品質がよくない

症状	原因と対処方法
印刷ページの一部 分が空白になる	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した 印刷用紙のサイズが合っていますか?
	≫ 用紙サポートにセットした用紙のサイズと印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した 用紙サイズが異なる場合は、文書や画像の一部がかけたり、余白が印刷されたりしま す。用紙サポートにセットした用紙サイズと同じ用紙サイズを印刷設定(プリンタプロ パティ)で選択してください(⇒ 31 ページ)。
	● 印刷方向が正しく設定されていますか?
	≫ ソフトウェアのページ設定や印刷設定で文書の用紙の向きを指定します。
	>> 印刷設定(プリンタプロパティ)の[印刷方向]でソフトウェアで作成した文書の向きを選択します(⇒31ページ)。
	ソフトウェアでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先され る場合があります。
	   ● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	≫ 印刷の途中でインクがなくなった可能性があります。Lexmark ソリューションナビ (⇒ 57 ページ) を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します (⇒ 59 ページ)。
色がかすれている	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	<b>≫</b> 印刷品質をより高い品質に設定します(⇒ 31 ページ)。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	➤ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 57 ページ)を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します (⇒ 59 ページ)。
	● カートリッジのノズルがつまっていませんか?
	<b>≫</b> ノズルを清掃します ( $\Rightarrow$ 62 ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 は、カートリッジを清掃します ( $\Rightarrow$ 63 ページ)。
画面の色と異なる	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質をより高い品質に設定します(⇒ 31 ページ)。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	➤ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 57 ページ)を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します (⇒ 59 ページ)。
ページが汚れる	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
縦の線が波打って	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
いる	≫ 印刷品質を高い品質に設定します (⇒ 31 ページ)。
	● プリントヘッドの位置が正しく調整されていますか?
	<b>≫</b> プリントヘッド調整を行います(⇒ 61 ページ)。
	● カートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プスルを清掃します (⇒ 62 ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。

症状	原因と対処方法
印刷が濃すぎる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?
インクがにじむ	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します (⇒ 34 ページ)。
	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわのない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?
	>> OHP フィルムに印刷する場合は、印刷品質をより低い品質に設定します (⇒ 31 ページ)。印刷品質が高く設定されているとインクがにじみやすくなります。
	● OHP フィルムに印刷していますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。
文字やイラスト、	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?
写真に白いすじが 入る	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します (⇒ 34 ページ)。
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします(⇒ 18 ページ)。
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
	<b>≫</b> 印刷品質をより高い品質に設定します(⇒ 31 ページ)。
	● カートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プレスルを清掃します (⇒ 62 ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、カートリッジを清掃します (⇒ 63 ページ)。
ページに濃淡のし	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
まが現れる	<b>≫</b> 印刷品質をより高い品質に設定します(⇒ 31 ページ)。
ページの上下左右 の印刷品質がよく	● 余白付きで印刷する場合は、文書の上下左右に十分なマージン(余白)を設定しましたか?
ない	≫ お使いのソフトウェアで必要なマージン(余白)を設定します。
	参考
	フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。
フチなしで印刷で	● 用紙サポートにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか?
きない	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します(⇒99ページ)。
	● フチなし対応の用紙サイズを選択していますか?
	か印刷設定(プリンタプロパティ)でフチなし対応の用紙を選択します(⇒34ページ)。
	≫ ソフトウェア側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくはソフトウェアの取扱説明書をお読みください。
	● お使いのソフトウェアで印刷マージン付きとして印刷の設定をしていませんか?
	≫ 印刷マージン付きとして設定を行った場合、プリンタ側がフチなし設定でも余白が印刷されることがあります。お使いのソフトウェアで印刷マージンをオフにします。詳しくはソフトウェアの取扱説明書をお読みください。

症状	原因と対処方法
フォトペーパーや	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?
OHP フィルムが 互いにくっつく	▶ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 18 ページ)。
	● インクが乾く前に重ねていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

## ■ ネットワーク経由で印刷できない

症状	原因と対処方法
ピアトゥピアでプ	● 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか?
リンタを共有でき ない	同梱されている USB ケーブルを本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込み、接続します(⇒8ページ)。
	● ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか?
	<b>≫</b> パソコンと本機の電源をオンにします。
	● ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか?
	≫ ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要があります。
	● ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか?
	≫ ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします (⇒ 72 ページ)。
	● ホスト側とクライアント側の両方のパソコンにソフトウェアがインストールされていますか?
	>> ソフトウェアをインストールします (⇒8ページ)。
	● Windows 98 または Windows Me のパソコンと共有しようとしていますか?
	≫ 本機は Windows 98 または Windows Me には対応していません。
ポイントアンドプ	● 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか?
リントでプリンタ を共有できない	同梱されている USB ケーブルを本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込み、接続します(⇒8ページ)。
	● ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか?
	<b>≫</b> パソコンと本機の電源をオンにします。
	● ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか?
	≫ ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要があります。
	● ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか?
	かホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします (⇒ 72 ページ)。
	● Windows 98 または Windows Me のパソコンと共有しようとしていますか?
	≫ 本機は Windows 98 または Windows Me には対応していません。
印刷開始までに時	● 別の文書が印刷中の状態になっていませんか?
間がかかる	≫ 別の文書の印刷が終了するのを待ちます。他のユーザーの印刷ジョブで印刷のキャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡ください。

## スキャンのトラブル

### **■** スキャンできない

症状	原因と対処方法
スキャンしようと しない	● USB ケーブルが外れていませんか?  ≫ USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます(⇒ 8 ページ)。 ● 操作パネルからの通信が無効になっていませんか?  ≫ 以下の操作を行います。 (1) 操作パネルの【電源】ボタンが点灯していることを確認します。 (2) Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)を一度終了してから、開きなおします。  上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(⇒ 15 ページ)。
スキャンしたが、 プレビューまたは スキャン結果に何 も表示されない	● 原稿が正しくセットされていますか?  ≫ スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします(⇒ 19 ページ)。
ネットワーク経由 でスキャンでき ない	本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。

### ■ スキャンに時間がかかる

症状	原因と対処方法
スキャンに時間が かかる	<ul> <li>スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか?</li> <li>→ スキャン解像度を 300dpi 以下に下げます (⇒ 47 ページ)。</li> <li>使用中でないソフトウェアが開かれていませんか?</li> <li>→ 使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。</li> <li>→ パソコンを再起動します。</li> </ul>
スキャン中にパソ コンが動かなく なる	<ul> <li>スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか?</li> <li>スキャン解像度を下げます (⇒ 47 ページ)。</li> <li>パソコンのメモリやハードディスクの空き容量が少なすぎませんか?</li> <li>パソコンのメモリやハードディスクの空き容量を増やします (⇒ 99 ページ)。</li> <li>使用中でないソフトウェアが開かれていませんか?</li> <li>使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。</li> <li>パソコンを再起動します。</li> </ul>

## ■ スキャン結果がおかしい

症状	原因と対処方法
きれいにスキャン	● 原稿台が汚れていませんか?
できない	≫ 原稿台を清掃します(⇒ 58 ページ)。
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。
	● 厚手の原稿をスキャンしていませんか?
	≫折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。
原稿のフチが切れ	● 原稿が正しくセットされていますか?
てスキャンされる	≫ スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 19 ページ)。
	● 基本設定の画面で[写真]または[複数の写真]を選択していませんか?
	≫ 詳細設定の画面を開き、[開始]をクリックします(⇒ 40 ページ)。
自動切り取りが、	● 原稿台が汚れていませんか?
うまく働かない	≫ 原稿台を清掃します(⇒ 58 ページ)。
	● 手動で切り取りを設定します。
	(1)[保存 / 編集]の画面で[写真の切り取り]をクリックします(⇒ 44 ページ)。
	(2) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節します。
	● 自動切り取りを設定します。
	(1)Lexmark Imaging Studio(イメージング スタジオ)のスキャンをクリックします(⇒ 41 ページ)。
	(2) [詳細設定] をクリックします(⇒ 47 ページ)。
	(3) [自動切り取り] を選択します。
	(4) [プレビュー] をクリックして結果を確認します。
新聞・雑誌などの	≫以下の操作を行います。
スキャンにモアレ	(1)[保存 / 編集]の画面で[追加補正]タブをクリックします(⇒ 46 ページ)。
(網目状の陰影) が現れる	(2) [パターン補正] をクリックします。
	(3) [モアレ除去] をクリックします。
	(4) [新聞] または [雑誌] を選択します。
	(5) [OK] をクリックします。
	(6)[編集の保存] をクリックします。

## ■ OCR がうまくできない

症状	原因と対処方法
きれいに表示でき ない	<ul> <li>●ワードパッドに OCR で取り込んだテキストが表示されますか?</li> <li>≫ワードパッドで OCR を取り込んだ場合は、段落書式などが正しく表示されない場合があります。</li> <li>● 原稿が曲がってセットされていませんか?</li> <li>≫原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、正確に変換されない場合があります。</li> </ul>
Microsoft Word にテキストデータ が表示されない	<ul><li>● 原稿が曲がってセットされていませんか?</li><li>≫ 原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、正確に変換されない場合があります。</li></ul>
Microsoft Word に画像データが表 示される	● ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールしましたか?  >> ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変換されたテキストはワードパッドで表示されます。 Microsoft Word をテキスト編集ソフトウェアとして使用したい場合は、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフトウェアを削除(アンインストール)してから(⇒ 15 ページ)インストール(⇒ 8 ページ)しなおしてください。

## FAX のトラブル

## ■ FAX を送信できない

症状	原因と対処方法
FAX を送信でき ない	<ul> <li>● FAX モデムは正しく接続されていますか?</li> <li>≫ FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。</li> <li>● 発信元は正しく設定されていますか?</li> <li>≫ 正しく設定してから再度送信します。</li> <li>● 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか?</li> <li>≫ FAX 番号を確認し、正しく入力します (⇒51 ページ)。</li> <li>≫ アドレス帳を利用した場合はアドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。</li> <li>● FAX モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか?</li> <li>≫ 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。</li> <li>● 一般のアナログ電話回線を使用していますか?</li> <li>≫ Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、PHS 経由では使用できません。</li> </ul>
ネットワーク経由 で FAX 送信でき ない	Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。

## ■ FAX を受信できない

症状	原因と対処方法
FAX を受信でき ない	<ul> <li>FAX モデムは正しく接続されていますか?</li> <li>≫ FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。</li> <li>● Lexmark FAX ナビが起動していますか?</li> <li>≫ Lexmark FAX ナビを起動します (⇒ 48 ページ)。</li> <li>● [受信モード] が [手動受信] になっていませんか?</li> <li>≫ 電話がかかってくると、FAX モデム、電話機、パソコンのいずれかから呼び出し音が聞こえます。FAX を受信する場合は [すぐに応答] をクリックします (⇒ 53 ページ)。</li> <li>● 一般のアナログ電話回線を使用していますか?</li> <li>≫ Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、PHS 経由では使用できません。</li> </ul>
ネットワーク経由 で FAX 受信でき ない	Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。

## カスタマーコールセンターのご案内

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-5651-5106

FAX: 03-5651-5107

(電話受付午前9時-午後7時:FAXは24時間受付)

#### ■ ご協力のお願い

• 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

• FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

		1				
外形寸法	用紙サポートと排紙 トレイを収納した 状態	W430 mm × D293 mm × H175 mm				
	用紙サポートを開き、 排紙トレイを引き出 した状態	W430 mm × D534 mm × H286 mm				
本体重量	電源コード・カート リッジを除く	約 4.6Kg				
使用環境	電源オフ時	10 - 40 °C				
	電源オン時	15 - 32 °C				
	動作可能湿度	8 - 80 %RH(ハガキ使用の場合:40 - 80%RH)				
消費電力※1	印刷中※2	19.4 W				
	コピー中 <sup>※3</sup>	12.0 W				
	スキャン中**4	8.0 W				
	待機中	6.0 W				
	電源オフ <sup>※ 5</sup>	0.6 W				
省工ネ設計	グリーン購入法判断基	準適合				
PC 接続時に 必要なシステム <sup>※ 6</sup>	OS	CPU	メモリ (RAM)	ハードディス クの空き容量	仮想メモリ	
2007年4月現在	Windows Vista	800 MHz	512 MB	800 MB	300 MB	
	Windows XP SP1	Pentium II 300 MHz	256 MB	500 MB	300 MB	
	Windows 2000 SP3	Pentium II 233 MHz	256 MB	500 MB	286MB	
	Mac OS X 10.2.3 - 10.2.8/ 10.3.0 - 10.3.x	G3 400	128 MB	500 MB		
	Mac OS X	G3 500	256MB	500MB		
	10.4.0 - 10.4.x	Intel Core Solo (1500MHz)	512MB	500MB		
対応用紙種類と給 紙枚数	普通紙(100)、マット紙 <sup>※ 7</sup> 、ハガキ(30)、ラベルシート(25)、封筒(10)、 カード(25)、フォトペーパー / 光沢紙(25)、OHP フィルム(10)、アイロンプリ ント紙(10)					
印刷時の対応封筒 種類	US 6 3/4、US #9、US #10、DL、C5、C6、B5、US 7 3/4、A2 Baronial、長形 3 号、 長形 4 号、長形 40 号、角形 3 号、角形 4 号、角形 5 号、角形 6 号、ユーザー定義					
給紙可能な厚さ	ハガキ(0.071 - 0.215 mm)、封筒(0.071 - 0.50 mm)、カード(0.071 - 0.50 mm)、 OHP フィルム(0.100 - 0.110 mm) 記載のない用紙については 0.071 - 0.191 mm					
排紙トレイ容量	普通紙(25)、ハガキ(15)、ラベルシート(20)、封筒(10)、バナー紙(20)、 カード(15)、フォトペーパー / 光沢紙 /OHP フィルム(1) <sup>※ 8</sup> 、 アイロンプリント紙(10)					

必要マージン	フチなし印刷時	上下左右 0 mm <sup>※ 9</sup>		
	フチあり印刷時	上 1.7 mm 以上、下 12.7 mm 以上		
		左右 3.4 mm 以上(A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時)左右 6.4 mm 以上(上記サイズ以外)		
パソコンから印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	ハガキ、L 判、2L 判、10 x 15 cm、10 x 20 cm、13 x 18 cm、3.5 x 5 インチ、4 x 8 インチ、4 x 6 インチ、5 x 7 インチ			
本機のみで印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	ハガキ、L 判、2L 判、10 x 15 cm、10 x 20 cm、13 x 18 cm、3.5 x 5 インチ、4 x 8 インチ、4 x 6 インチ、5 x 7 インチ			
スキャナ	タイプ	フラットベッド CIS		
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm		
搭載 OCR	活字のみ対応・複数ペ	舌字のみ対応・複数ページ不可		
コピー	モード	カラー / グレー / モノクロ※ 10		
(パソコン使用時)	拡大/縮小倍率	25 - 400%		

- ※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- ※2 文書を印刷している状態
- ※3 原稿をコピーしている状態
- ※4 原稿をスキャンしている状態
- ※5 本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。
- ※6 お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点がある場合は、Lexmark のホームページ(www.lexmark.co.jp)のテクニカルスペックにてご確認ください。なお、プリインストールOS 以外での動作保証は致しかねます。
- ※7 給紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。
- ※8 フォトペーパー / 光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷された面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。
- ※9 フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。
- ※ 10 本機でカラーカートリッジだけを取り付け使用する場合の「モノクロ」は、シアン・マゼンダ・イエローの3色混色によるコンポジットブラックとなります。

#### カートリッジ返却ライセンス契約

お客様は、本プリンタと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス条件・合意事項に服することを承諾します。

同梱された特許製品であるインクカートリッジは1回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存インク量は一定ではありません。このような1回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使用するライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。返却された使用済みのカートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。

お客様が今後上記の条件を満たしたカートリッジを購入された場合、同条件が購入したカートリッジ に適用されることを承諾したとみなされます。

お客様がこの1回のみ使用可能なライセンス条件・合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の梱包にて販売店にご返却ください。なお、以上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品購入サイトにてご購入いただけます。

## 英数字

A4 サイズの用紙をセット18
FAX
自動で受信53
受信した <b>FAX</b> を表示53
受信モード53
手動で受信53
すぐに応答53
送信時刻の設定51
ソフトウェアから直接送信52
手書きの原稿を送信50
複数のモデムの検出49
モノクロまたはカラーの選択51
FAX ナビ
FAX 受信の設定
FAX 送信の設定
アドレス帳48
インターネット経由48
管理レポートの作成48
起動画面7,48
携帯電話・PHS 経由
自局情報49
受信 FAX の印刷48
受信モード48
受信ログの表示48
使用制限4
新規 FAX の送信48
送信ログの表示48
FAX の初期設定
自局情報49
所在地情報49
FAX のトラブル97
Imaging Studio
Lexmark 2500 Series ヘルプ55
Lexmark Imaging Studio 「Imaging Studio」を参照
Lexmark ツールバー 「ツールバー」を参照
Lexmark ソリューションナビ
「ソリューションナビ」を参照
OHP フィルム
OS 対応表
USB ケーブル接続部6
USB ポート
USD /N

## あ行

アイロンプリント紙99
赤目の自動補正44
赤目の手動補正44
明るさ29
明るさ/コントラスト45
明るさの自動補正44
新しいハードウェアの追加ウィザード8
アドバンスボタン57
アドレス帳48
安全のためのご案内、サービ ス・サポートのご案内7
イメージング スタジオ「Imaging Studio」を参照
色合い/彩度45
色の設定47
インク残量
印刷
・・・ 印刷方向31
ハガキに印刷34
文書の印刷33
[印刷工房] タブ31
印刷時のトラブル90
印刷設定
[印刷工房]タブ31
[オプション] メニュー31
[クイックセレクト] メニュー31
[品質 / 部数] タブ31
ポスター印刷31
保存
保存されている設定に戻す31
[用紙設定] タブ31
両面印刷31
印刷設定(プリンタプロパティ)
印刷の再開70
印刷の中止20
印刷品質の設定31
印刷部数の設定31
インストールに必要な権限9
インストールのトラブル82
大きさ99
お問い合わせ票98

か行	原稿台の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
** 1J	現在の状態	57
カード99	光沢紙	99
カートリッジについて64	高品質コピー	25
カートリッジの清掃63	固定カバー	6
カートリッジホルダー6	固定カバーの開きかた	59
カードを用紙サポートにセット18	固定レバー	
外形寸法99	コピー設定	
拡大/縮小29	明るさ	29
各部の名称とはたらき5	拡大 / 縮小	
画質45	写真の追加ボタン	30
カスタマーコールセンター98	品質	29
画像の解像度 / サイズ	部数	29
画像の保存/編集設定	プレビュー枠	30
画像補正45	ヘルプ	30
クイック補正	用紙サイズ	29
追加補正	用紙の種類	30
画像補正	コピーの始点	19
明るさ / コントラスト45	コピーの仕様	100
色合い / 彩度	コピーの中止	20
画質45	コピーのトラブル	85
カラー効果45	コピーや印刷のキャンセル	20
ノイズ除去45	困ったときは	
ぼかし / シャープ		
露出45	さ行	
カラーカートリッジ64	C11	
カラー効果45	サイズ	47
ガンマ補正46	サポートボタン	57
管理レポートの作成48	左右反転印刷の設定	31
基本設定に戻る47	自局情報	
逆順印刷の設定31	自動切り取り	
キャンセル	自動で FAX を受信	
給紙可能な厚さ	写真の切り取り	
給紙口	写真をフチなしコピー	
給紙のトラブル	受信 FAX の印刷	
給紙枚数		53
「クイックセレクト」メニュー	受信モード 受信モード	
	受信 ログの表示	-,
クイック補正 赤目の自動補正44		
赤目の手動補正44 赤目の手動補正44	手動で FAX を受信	
明るさの自動補正	仕様	
写真の切り取り	使用環境	
左に回転	消費電力	99
プレビュー枠	商品コード	
右に回転	カラーカートリッジ	
ワンクリック自動補正	フォトカートリッジ	
クリーニングシート	ブラックカートリッジ	
原稿カバー5	所在地情報	
C	新規 FAX の送信	48

スキャナの仕様100	電源のトラブル78
スキャン解像度47	電源ボタンの点滅78
スキャンの始点19	電子マニュアル「取扱説明書」を参照
スキャンの詳細設定	搭載 OCR100
色の設定47	トラブルシューティングボタン57
基本設定に戻る47	取扱説明書
サイズ47	
スキャン解像度47	な行
文書の画像をテキストに変換47	.0.17
スキャンのトラブル94	ノイズ除去45
スキャン範囲の選択47	
すぐに応答53	は行
[設定の保存] メニュー31	
セットアップガイド7	排紙トレイ5
全エネルギー消費量100	排紙トレイ容量99
操作ガイド	ハガキ
操作の方法ボタン57	印刷34
操作パネル	給紙可能な用紙の枚数と厚さ99
操作マニュアル「取扱説明書」を参照	排紙トレイの容量99
送信時刻に FAX 送信51	ハガキを用紙サポートにセット18
送信ログの表示48	パターン補正46
ソフトウェア	バナー紙の印刷設定31
FAX ナビ	左に回転44
Imaging Studio	必要なシステム99
印刷設定	必要マージン100
ソリューションナビ	[品質/部数] タブ31
ツールバー7, 39	封筒99
ソフトウェア CD-ROM 9, 11	封筒を用紙サポートにセット18
ソフトウェアから直接 FAX 送信52	フォトカートリッジ64
ソフトウェアのアンインストール15	フォトペーパー99
ソリューションナビ 7,57	複数の写真をスキャン43
	部単位印刷の設定31
た行	フチなしコピーの制限25
7C J	フチなし対応用紙サイズ100
対応封筒種類99	普通紙99
対応用紙種類99	ブラックカートリッジ64
待機中の印刷ジョブのキャンセル69	プリンタの管理
追加補正	印刷の再開70
画像の解像度 / サイズ46	待機中印刷ジョブのキャンセル69
ガンマ補正46	通常使うプリンタに設定68
パターン補正46	プリンタプロパティ「印刷設定」を参照
[追加補正] タブ46	プリントヘッド調整61
ツールバー	文書の印刷
手書き原稿を FAX 送信50	文書の画像をテキストに変換
テストページの印刷 67, 14	ぼかし/シャープ
デフォルトプリンタの設定68	本体重量
電源オフモード99	TTIFF主星
電源コード接続部6	

# ま行

マニュアル	取扱説明書」	を参照
右に回転		44
メンテナンス		
カートリッジの交換		
カートリッジの清掃		
原稿台の清掃		
ローラーの清掃		
メンテナンスカバー		
メンテナンスカバーの開きかた		
[メンテナンス] ボタン		
モノクロで印刷の設定		31
や行		
ユーザーズガイド		7
ユーザー登録		10
用紙ガイド		5
用紙サイズをかえる		31
用紙サポート		5
[用紙設定] タブ		31
用紙に印刷せずに FAX		52
用紙の種類		31
用紙を用紙サポートにセット		18
ら行		
ライセンス契約に同意		
ラベルシート		
リサイクルプログラム		64
両面印刷		31
露出		45
ロックレバー		. 6, 59
わ行		
割り付け印刷の設定		31
ワンクリック自動補正		44